

**NÁVOD K OBSLUZE OBJEDNÁVKOVÉHO TERMINÁLU iTouch****PŘILOŽTE ČIP / KARTU
naplocho**

Přiložením čipu k symbolu proved'te otevření objednávky.

Objednávka se vždy otevře v aktuálním dnu.

V dolním řádku se zobrazí příjmení, jméno a kredit strávnicka.

V horním řádku jsou zobrazeny dny vybraného týdne.

Volba aktuálně zobrazovaného dne se provádí tlačítky v horním řádku, vybraný den je zvýrazněn zeleně.

K volbě následujícího / předchozího týdne slouží
pravá / levá šipka v dolní části displeje.

Na pravé straně lze provést volbu snídaně / oběd / svačina / večeře dotykem na příslušnou ikonu. Následně se zobrazí možnost volby druhu stravy a odhlášení pro konkrétní volbu.

Pokud se vaří / vydává pouze např. oběd, ostatní políčka nereagují.

Volba stravy se provádí dotykem vybraného druhu jídla dotykem přímo na text jídelníčku.

Objednaný druh jídla je označen žlutou barvou.

Přiložením čipu proved'te uložení a uzavření objednávky s odhlášením strávnicka. Ozve se zvukový signál a terminál se přepne na úvodní obrazovku.

!!!Pokud čip podruhé nepřiložíte, nedojde k uložení objednávky!!!